




Georgia-Pacific

REFERENCE GUIDE: 50488


Sign Holder



Reference Guide
Guía de referencia
Guide de référence



Sign Holder
Soporte de cartel
Support d'affiche



Welcome | ¡Bienvenido! | Bienvenue

The Sign Holder is for use with GP PRO soap and sanitizer dispensers. SKU# 52057, 52058, 52060, 53057, 53058, 53060, 53057P, 53058P

For questions regarding this accessory or for replacement parts, please call: 1-866-HELLOGP (1-866-435-5647).

Visit gppro.com to learn more about all of our products and solutions.

El portacarteles se utiliza con los dispensadores de jabón y desinfectante GP PRO. SKU# 52057, 52058, 52060, 53057, 53058, 53060, 53057P, 53058P

Si tiene preguntas con respecto a este accesorio o necesita piezas de repuesto, llame al 1-866-HELLOGP (1-866-435-5647).

Visite gppro.com para conocer más sobre todos nuestros productos y soluciones.

Le porte-affiche est pour utilisation avec les distributeurs de savon et de désinfectant GP PRO. UGS n° 52057, 52058, 52060, 53057, 53058, 53060, 53057P, 53058P


Pour toute question concernant cet accessoire ou pour obtenir des pièces de rechange, veuillez composer le : 1 866 HELLOGP (1 866 435-5647).

Veuillez consulter le site gppro.com pour en savoir plus sur tous nos produits et toutes nos solutions.

- 1 Prior to mounting the dispenser on the wall, align Sign Holder's base with the slots on top of the dispenser. Gently push the Sign Holder towards the dispenser until it's in place. The Sign Holder accepts a 3x5 inch sign.**

Antes de colocar el dispensador en la pared, alinee la base del portacarteles con las ranuras que están en la parte superior del dispensador. Empuje suavemente el portacarteles hacia el dispensador hasta que esté en su lugar. El portacarteles admite carteles de 3 x 5 pulgadas.

Avant d'accrocher le distributeur au mur, alignez la base du porte-affiche avec les fentes apparaissant sur le dessus du distributeur. Poussez doucement le porte-affiche vers le distributeur jusqu'à ce qu'il soit en place. Le porte-affiche accueille une affiche de 76 mm x 127 mm (3 po x 5 po).



- 2 To remove the Sign Holder: Remove the dispenser from the wall and gently push the Sign Holder away from the dispenser.**

Para quitar el portacarteles: retire el dispensador de la pared y empuje suavemente el portacarteles para alejarlo del dispensador.

Retrait du porte-affiche : Retirez le distributeur du mur et éloignez doucement le porte-affiche du distributeur.

