



58201B

SofPull® Centerpull High Capacity Towel Dispenser
(Side B - Optional Mounting Bracket Instruction)


- 1 Tape template to wall and use drill to make pilot holes | Pegue la plantilla a la pared con cinta adhesiva y use un taladro para hacer orificios guía. | Fixer le gabarit au mur avec du ruban adhésif et percer des trous de guidage à l'aide d'une perceuse




- 2 Use proper mounting hardware to install wall bracket against the wall | Use los accesorios de montaje para instalar el soporte en la pared. | Utiliser des éléments de fixation adaptés pour installer le support mural contre le mur



- 3 Align holes on dispenser to bracket hooks and attach dispenser to the bracket. | Alinee los orificios del dispensador con los ganchos del soporte y cuelgue el dispensador al soporte. | Aligner les trous du distributeur sur les crochets du support et fixer le distributeur au support



- 4 Fill and close dispenser cover to finish | Cargue el dispensador y cierre la tapa para terminar. | Placer la recharge et fermer le couvercle du distributeur




Tape Paper Template To Wall For Placement | Pegue la plantilla de papel en la pared para situar el dispensador. | Gabarit en papier adhésif à placer au mur

58201B


SofPull® Centerpull High Capacity Towel Dispenser

(Side A - Mounting Dispenser Directly to the Wall)


- 1
- Tape template to wall and use drill to make pilot holes | Pegue la plantilla a la pared con cinta adhesiva y use un taladro para hacer orificios guía. | Fixer le gabarit au mur avec du ruban adhésif et percer des trous de guidage à l'aide d'une perceuse



- 2
- Use proper mounting hardware to install dispenser against the wall | Use los accesorios de montaje para instalar el dispensador en la pared. | Utiliser des éléments de fixation adaptés pour installer le distributeur contre le mur




- 3
- Follow loading instructions on inside cover, load and then close dispenser | Siga las instrucciones que aparecen en el interior de la tapa para cargar el dispensador y luego ciérrelo. | Suivre les instructions de chargement figurant à l'intérieur du couvercle, placer la recharge puis fermer le distributeur




PRT - 0000001122 - REV A
© 2020 GP PRO. All rights reserved

1-866-HELLOGP
1-866-435-5647
www.gppro.com



You Will Need | Usted necesitará |
Ce dont vous aurez besoin



Power Drill | Taladro eléctrico | Perceuse électrique



Screwdriver | Destornillador | Tournevis



x4 - Screws | Tornillos | Vis



Tape Measure | Cinta métrica | Ruban à mesurer



Tape | Cinta | Ruban adhésif

Optional | Opcional | Optionnel




x4 - Wall Anchors | Anclajes de pared | Ancrages muraux



Marker | Marcador | Outil de marquage

What Is In The Box | Qué hay en la caja | Contenu de la boîte



Dispenser | Dispensador | Distributeur



Key | Llave | Clé



Registration/Warranty | Registro/Garantía | Enregistrement/Garantie



Installation Template | Plantilla de instalación | Gabarit d'installation

Mount Dispenser 44 - 48 in. from floor to nozzle tip | Monte el dispensador de tal forma que la boquilla quede a unas 44 o 48 pulgadas del suelo. | Positionner le distributeur à 44 - 48" (111,76 - 121,92 cm) entre le sol et le dévidoir